






エレベーター三脚／NEL 脚部（33SL/18SL/60SL）パーツリスト

33SL/60SL

18SL

Vol. 2502



脚部ユニットは、商品扱い
となります。
脚バンド、チェーン含まず。
商品コード No.270052
ご購入をお願いします。

脚部ユニットは、商品扱い
となります。
脚バンド、チェーン含まず。
商品コード No.270048
ご購入をお願いします。

イラスト番号	部品コード	部品名	定価(税別)	定価(税込)	備考
1-1	702001ET	脚頭(平面) オレンジ	¥2,300	¥2,530	エレベーター部取付穴有
1-2	702371MO	クランクストッパー オレンジ	¥400	¥440	
1-3	791001	十字穴付六角ボルトM8×L25(ワッシャー付)	¥120	¥132	
1-4	791301	十字穴付鍋小ネジ M5×16(ワッシャー付)	¥100	¥110	脚部、本体取付ネジ
2-1	702385	パッキン	¥100	¥110	
2-2	702050MO	接続体 オレンジ	¥1,040	¥1,144	
2-3	791010	十字穴付鍋小ネジM6×12(ワッシャー付)	¥100	¥110	
2-4A	702122	左脚柱33	¥1,040	¥1,144	
2-5A	702121	右脚柱33	¥1,040	¥1,144	
2-4B	702125	左脚柱18	¥1,040	¥1,144	
2-5B	702124	右脚柱18	¥1,040	¥1,144	
2-6	702057MG	中棒蓋N(樹脂) グレイ(ナット付)	¥340	¥374	
2-7	791049	十字穴付鍋小ネジM4×8(ワッシャー付)	¥80	¥88	
2-8A	702123	中棒33	¥1,680	¥1,848	
2-8B	702126	中棒18	¥1,680	¥1,848	
2-9	702054MO	脚固定枠 オレンジ	¥920	¥1,012	
2-11	702053	脚柱入レコ	¥540	¥594	
2-12	702097MO	固定ネジ オレンジ(ストレートネジ)	¥540	¥594	
2-13	702058MS	石突(先金付) シルバー	¥1,680	¥1,848	
2-14	702397	石突先金	¥280	¥308	
2-15	791014	六角ボルト6×12(ワッシャー付)	¥120	¥132	
2-16	792501	四角ナットM4	¥80	¥88	
2-17	702398	脚バンド	¥1,140	¥1,254	
2-18	702179	ピンフック付チェーン	¥780	¥858	
2-19	702181	チェーンフック	¥180	¥198	