


Androidの設定（開発者向けオプション～仮の現在地情報アプリの設定）

（株）マイゾックス

以下の設定では、Panasonic Toughbook FZ-N1（Android 8.1.0）を使用しております。

※GEO WALKERアプリを端末にインストールされたのちに本設定を行ってください。



①設定をタップします。



②画面下へスクロールします。



③システムをタップします。




④タブレット情報をタップします。




⑤画面下へスクロールします。



⑥ビルド番号を連続してタップします。




⑦あと4タップすることで開発者向けオプションが有効になります。




⑧「これでデベロッパーになりました！」の表示が現れます。黄色いサークルをタップし、ひとつ戻ります。



⑨「開発者向けオプション」が表示されます。ここをタップします。



⑩画面下へスクロールします。



⑪「仮の現在地情報アプリを選択」をタップします。



⑫「GEO WALKER」をタップします。



- ⑬ 「仮の現在地情報アプリ :
GEO WALKER」と表示され
ていれば、**設定完了**です。

注意)

1. Androidの疑似ロケーション機能を使用することにより、GNSS情報を使用したアプリの一部では使用できなくなる場合や不正利用とみなされる場合がございますので、ご注意ください。
例) GPS情報を利用するゲームアプリ
ウォーキング/マラソン関連アプリなど
2. 開発者向けオプションにおいては、本設定に使用する項目以外は絶対に変更しないでください。Androidが正常に動作しなくなることがあります。変更はお客様の責任において行っていただけますようお願いいたします。
3. 設定画面は、端末やバージョンによって異なります。詳細については端末メーカーへお問い合わせください。